

Instruksjoner for taxameter.

ITF App i taxameter

31.05.22



Innholdsfortegnelse

Innlogging til ITF Appen	3
Bruk av Plukkliste i ITF APP	5
Forhåndsliste og Sone Oversikt	6



Innlogging til ITF Appen

ITF App er et hjelpeverktøy for sjåfører som gir enkel tilgang til plukkliste, forhåndliste og sone oversikt. Applikasjonen krever eget innlogging med SMS bekreftelse og må

pålegges på nytt for hvert nytt skift.





3	Image: Decomposition Image: Decomposition	« Sjåførnummer » Neste « Mobilnummer » Neste
4	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Pin-Kode fra SMS «Logg Inn»
5	LEDIG O7:09 God morgen, Mustafa Faste oppdrag Faste oppdrag Faste oppdrag Skift Under construction Under construction Borus Under construction Under construction Under construction Office MENY INMAT. DRIFT ITF APP NAV	 Hovedmeny i appen. Plukkliste, Forhåndliste og Sone oversikt. Favoritter og Alle infolister. Priskalkulator.



ITF App har plukkliste som fungerer utmerket og vil gi lettere oppsett med sitt enkle grensesnitt. ITF appen gir blant annet mulighet til å se «Hente» og «Leveringssted» og velge ønsket tur som passer best i forhold til kjøreplan.





Forhåndsliste og Sone Oversikt

ITF Appen kan vise fram forhåndsliste opptil 90 minutter med skille på 15, 30 og 90 minutter som gjør det mer oversiktlig. Både Forhåndslite og Sone oversikt kan filtreres til nær, favoritter eller serier.





_	Instruksjo	ner for bilsystem						
	●▲0 11:21							
		Plukkliste	Forhåndsliste	Oversik	t • •			
					2.2	莊		
	-	600 🖹 0	0 0 1 📻	16 - 1 2				
		652 🖹 0	0 0 0 6	3 - 0 0	0 0	^		
		653 🗐 0		2 - 0 0		1		
		654 🗐 0						
		655 🖬 0			00	~		
2		656 🖬 0				00		
		657 \Xi 0				1		
	< 0					_		
		MENY DF	RIFT ITF APP	NAV SW	UP 🦪			
		and the second se						
	C		1	- 11		0		• • • • • • • • • •
	Sone	eoversikt	lister opp	alle so	ner kan	også	brukes	i opptatt
	Sone statu	eoversikt Is.	lister opp	alle so	ner kan	også	brukes	i opptatt
	Sone statu	eoversikt Is.	lister opp	alle so	ner kan	også	brukes	i opptatt
	Sone statu	eoversikt IS.	lister opp	alle so	ner kan	også	brukes	i opptatt
	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste	Forhå 600 Se	alle so	ner kan	også ⊗	brukes	i opptatt
	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste	Forhå	alle so	ner kan	også ⊙	brukes	i opptatt
	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste	Forhå 600 Se	entrum Plukk 15	mer kan	OgSå ⊗	brukes	i opptatt
	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste 600 😭 0 652 😭 0 653 😭 0	Forhå 600 Se 0 0 Turer 1 0 Turer	entrum Plukk 15 0 (ner kan	Også ⊗ 90 min 1	brukes	i opptatt
3	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste 600 😭 0 652 😭 0 653 😭 0	Forhå 600 Sa 0 0 Turer 1 0 0 0 0 1	entrum Plukk 15 0	mer kan	Også ⊙ 90 min 1	brukes	i opptatt
3	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste 600 😭 0 652 😭 0 653 😭 0 654 😭 0	Forhå 600 Se 0 0 Turer 1 0 Pilotetu 0 0 Pilotetu	entrum Plukk 15 0 (min <u>30 min</u>) 0	Også 90 min 1	brukes	i opptatt
3	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste 600 0 652 0 653 0 654 0 655 0 656 0	Forhå 600 Se 0 0 Turer 1 0 Bilstatus 0 0 Bilstatus	entrum Plukk 15 0 (Ledig S 16	min 30 min) 0 NL Opptatt - 1	Også 90 min 1 Pause 2	brukes	i opptatt
3	Sone statu	eoversikt IS. IEDIG Plukkliste 600 600 652 653 653 655 655 655 656 657	Forhå 600 Se 0 0 Turer 1 0 Bilstatus 0 0 Bilstatus	entrum Plukk 15 0 (Ledig S 16	ner kan min ³⁰ min) 0 NL <u>Opptatt</u> - 1	Også 90 min 1 Pause 2	brukes	i opptatt
3	Sone statu	eoversikt IS. LEDIG Plukkliste 600 0 652 0 653 0 655 0 655 0 656 0 657 0 	Forhå 600 Sa 0 0 Turer 1 0 Bilstatus 0 0 Bilstatus	entrum Plukk 15 0 (Ledig S 16	min 30 min 0 0 NL Opptatt - 1	Også 90 min 1 Pause 2	brukes	i opptatt



LEDIG LEDIG 11:22 Plukkliste Forhåndsliste Oversik Filter \otimes Alle 8 - 0 0 ·III 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 H 0 4 4 Favoritter Serier 1 (1) (0) \bigcirc <) SW UP NAV ITF APP DRIFT MENY Mulighet for filtrering av soneoversikt ved ønske.

Instruksjoner for bilsystem