

Instruksjoner for taxameter.

Ingen kontakt med kommunikasjonsboks

08.06.22

Ved start av taxameteren kan i noen tilfeller oppstå problemer med kontakt av kommunikasjonsboksen. (ITF APP, NAV og SW UP knappene vises ikke.)

Dersom du har følgende feilmelding på taxameteren:
«Kommunikasjonsutstyret er ikke tilkoblet Vennligst løs problemet.» Følg videre til trinn 5.

1



Slik vil nedre felt se ut ved brudd med kommunikasjonsboksen.

2



3





5 Dersom taxameteren gir følgende feilmelding:
«Kommunikasjonsutstyret er ikke tilkoblet Vennligst løse problemet.» vil ikke taxameteren fungere og ikke reagere.



Hold inne «**Slå på**» knappen inntil taxameteren starter på nytt. Problemet skal løses etter restart.